
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
P2
P1
JP13
JP6
JP9
JP8
R6
R5
R4
R2
R1
C3
C6
C4
C5
C7
U9
U8
U7
D12
D3
GND
+5
+12
D2
D1
Y6
INT0
INT1
PSEN
WR
C2
S1
Y1
VCC
GND
C1
U1
A0
A1
A2
A3
C12
C10
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
U6
U2
C8
PC.0
PC.1
PC.2
PC.3
PC.4
PC.5
PC.6
PC.7
R13
R14
R12
R11
R9
R10
R8
R7
U3
C9
PB.0
PB.1
PB.2
PB.3
PB.4
PB.5
PB.6
PB.7
U4
C11
PA.0
PA.1
PA.2
PA.3
PA.4
PA.5
PA.6
PA.7
U5